

## Erläuterung der Displayanzeigen - 201S

In Abhängigkeit der Betriebsart und Programmierung erscheinen auf dem Display folgende Anzeigen:

Alternierende Anzeige im Normalbetrieb, wenn kein Stichtag programmiert ist:

Anzeigedauer	Beispiel	Funktion
6 sek.		02579 = aktuelle Anzeigeeinheiten/Verbrauch
2 sek.		k = Bewertungsstufe 026 = Bewertungszahl



Alternierende Anzeige im Normalbetrieb, wenn ein **Stichtag** programmiert ist:

Anzeigedauer	Beispiel	Funktion
4 sek.		aktuelle Anzeigeeinheiten/Verbrauch
6 sek.		Altwert (Vorjahreswert)
4 sek.		27 = Checkzahl 01 = Stichtag (1. Januar)
2 sek.		k = Bewertungsstufe 026 = Bewertungszahl

Anzeige, solange Error vorliegt:

Anzeigedauer	Beispiel	Funktion
Ständig		Error = Fehlermeldung

Sollten Sie auf Ihrem Display diese Fehlermeldung haben, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Hausverwaltung / Ihren Vermieter bzw. an Ihre Thermomess Service-Stelle.